

Beauty Foam

Descrizione:

Schiuma secca detergente appositamente formulata per un'efficace e profonda pulizia di articoli in tessuto, in pelle nubuck e scamosciata. Elimina a fondo ma delicatamente lo sporco e le macchie generiche.

Istruzioni per l'uso (*):

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare uniformemente il prodotto sulla superficie da pulire mantenendo una distanza di circa 30-40 cm. Lasciare agire per qualche minuto, eliminare la schiuma con una spazzola e, se necessario, ripetere l'operazione. Per evitare la comparsa di aloni, si consiglia di applicare il prodotto su tutta la superficie.

() Prima dell'uso, testare il prodotto in un angolo nascosto.*

Aspetto: schiuma

Colore: bianco

Odore: profumato – nota limone